






# TECHNO-TIPPS Spachtelmeißel

**solida**<sup>®</sup>  
GERMANY



Die geschmiedete Kopfplatte des Spachtelhalters muss beim Einsatz nach oben zeigen!  
Hierdurch entlasten Sie die Verschraubung und verringern den Verschleiß!

Beim Austausch des Spachtelblechs muss das Blech bündig bis zum Anschlag der Kopfplatte anliegen. Erst dann die Befestigungen anziehen.

**electrotools**

Ihr SOLIDA-Fachhändler

